
6 pin AVR program
10 pin AVR program
2
4
6
1
3
5
2
4
6
8
10
1
3
5
7
9
R3 10k
T1
BC846B
C
E
B
R5 33k
R2 4k7
R4 10k
D1 1N4148
Z2 5V5
Z1 5V5
R1 4k7
5
1
9
6
RS232